



Beladeschieber II *DB*

Beladeschieber III *DB*

KLAPP - HOPPER - SAUGER
K E T O
SCHIEBERSTEUERUNG BB

g	f	e	d	c	b	a
					<i>Anleitung nach LK-Inst.</i>	<i>gk.</i>
					3.8.82	5.6.82
					<i>R8</i>	<i>R9</i>
					ANDERUNGEN	NAME
					S-13955	
					NB 311	
					Maßstab	
					S 82-1661.76	
					Zählungs-Nr.	
					Blatt	3

Uwe E. Zoller GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Strabe 9
2200 Elmshorn
Telefon (0 41 21) 710 51
Telex 2 18 386 zol d

Zoller